

# Phonak Sky™ Marvel

## Anzeige des Hörgerätestatus

		Sky M-M und Sky M-SP	Sky M-PR
<input type="checkbox"/> Hörgerät ist eingeschaltet	Wiederholtes einzelnes Blinken	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<input type="checkbox"/> Hörgerät ist eingeschaltet und Roger™ verfügbar	Wiederholtes doppeltes Blinken	●● ●● ●●	●● ●● ●● ●●
<input type="checkbox"/> Niedriger Batteriestand	Kontinuierliches Blinken	●●●●●●●●*	●●●●●●●●●●**
<input type="checkbox"/> Änderung der Lautstärke***	Einzelnes Blinken pro Lautstärkeänderung	●	●
<input type="checkbox"/> Programmwechsel***	Einzelnes Blinken pro Programmwechsel	●	●

\* Niedriger Batteriestand wird ca. 30 Minuten vor dem erforderlichen Batteriewechsel angezeigt. Führen Sie stets neue Batterien mit sich.

\*\* Niedriger Akkuladestand wird ca. 60 Minuten vor dem erforderlichen Aufladen angezeigt.

\*\*\* Über Fernsteuerung oder Multifunktionstaster.