

# Profitez au mieux de votre système Phonak CROS B



Phonak CROS B sur l'oreille avec l'audition la moins bonne

Aide auditive Phonak Belong sur l'oreille avec la meilleure audition

## Premium

### Avantage des niveaux de performances

- Comprendre la parole dans les situations bruyantes (activation automatique)
- Comprendre la parole dans les environnements réverbérants
- Comprendre la parole en voiture
- Confort dans les situations bruyantes
- Restaurer la perception des sons dans l'oreille avec l'audition la moins bonne
- Comprendre la parole dans les situations calmes

## Avancé

- Comprendre la parole dans les situations bruyantes (activation manuelle)
- Confort dans les situations bruyantes
- Restaurer la perception des sons dans l'oreille avec l'audition la moins bonne
- Comprendre la parole dans les situations calmes

## Standard

- Confort dans les situations bruyantes
- Restaurer la perception des sons dans l'oreille avec l'audition la moins bonne
- Comprendre la parole dans les situations calmes

## Essentiel

- Restaurer la perception des sons dans l'oreille avec l'audition la moins bonne
- Comprendre la parole dans les situations calmes

# Les fonctionnalités Phonak CROS B en bref

Niveau de performances des aides auditives Phonak Belong	Premium B90	Avancé B70	Standard B50	Essentiel B30
Mode microphone de l'aide auditive Phonak	StereoZoom (automatique)	StereoZoom (manuel)	UltraZoom Standard	UltraZoom Essentiel
Mode microphone de CROS B			Real Ear Sound*/Omnidirectionnel	Omnidirectionnel
Canaux	20	16	12	8
Programmes automatiques	5	4	3	2

\*Modèles RIC uniquement



Phonak CROS B-13



Phonak CROS B-312



Phonak CROS B-13 Custom



Phonak CROS B-312 Custom