



3.




4.



6

Use with an audio device / Verwendung mit einem Audiogerät / Utiliser avec un appareil audio / Gebruik met een audio-apparaat



7

For further information, please refer to the User Guide. Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux instructions d'utilisation. In de gebruiksaanwijzing vindt u meer gedetailleerde informatie.



Phonak Communications AG
Laenggasse 17
CH-3280 Murten
Switzerland

www.phonak.com



029-3273/V1.00/2018-12/c Printed in XXX © Phonak Communications AG All rights reserved

Roger Pen™ iN

Quick setup guide | Schnellstartanleitung
Guide d'installation rapide | Snel aan de slag



roger




A Sonova brand

PHONAK
life is on


1

Charging / Aufladen
Charger / Laden




2

Switching on / Einschalten
Mettre en marche / Inschakelen




3

Use on the table / Verwendung auf dem Tisch
Utilisation sur la table / Gebruik op tafel




Use in the hand / Verwendung in der Hand
Utilisation dans la main / Gebruik in de hand



4

Use with a speaker / Verwendung mit einem Sprecher
Utilisation avec un locuteur / Gebruik met een spreker



5

Use with the TV / Verwendung mit dem Fernseher
Utiliser avec le téléviseur / Gebruik met de televisie

