Phonak Fast Facts

Phonak Target ジュニアモード

小児フィッティングのデフォルト設定のカスタマイズ

What is it?

Phonak Target ジュニアモードでは、DSL と NAL の両方の処方式を使用して小児のフィッティングをカスタマイズすることができます。 子どもたちが成長するにつれて、さまざまな聞こえ方が必要であることを認識し、設定は 4 つの年齢層（0-3 歳、4-8 歳、9-12 歳、13-18 歳）に分類されます。 ジュニアモードのデフォルト設定により、複数の設定を調整することなく、すべての子どものフォナック補聴器を効率的にプログラムすることができます。

Why use it?

DSL にてフィッティングしたフォナック スカイの大半は、デフォルトでロジャー / DAI + Mic を起動プログラムとして設定されます。 しかしながら、そのほかの多くの補聴器では、オートセンス スカイ OS をスタートアッププログラムに設定されています。

同様に、ロジャー/DAI + Mic プログラムにおける指向性マイクのデフォルト設定も、幼い子どものためにおおよそ 28％より良い指向性を提供するために変更されています。



Sky V で設定されたスタートアッププログラムの比率

How to customize it

子どもの聞き取りのニーズに対し、別の設定が必要な場合は、様々な小児用フィッティングセッティングの中から簡単に変更することができます。

同様に、ジュニアモード用の目標値設定の中で包括的に変更することも可能です。年齢別の任意の機能をデフォルト設定として選択するだけで、すべてのジュニアモードにおける小児用フィッティングに新しいデフォルトが適用されます。



V1.00/2018-07 © 2018 Sonova Japan. All rights reserved

A Sonova brand

PHONAK life is on