



Serenity Choice™

Komfort

Csúcskategóriás hallásvédelem
a hallásgeozás szakértőjétől



A Sonova brand

PHONAK
life is on



Akár programoz, tervez vagy egy levelet ír a számítógépén, vannak helyzetek, amikor egy nyitott irodai környezetben az állandó zaj zavaróvá válik. A légkondicionáló és a számítógép-ventillátorok alacsony frekvenciájú zajai zavarhatják a gondolkodást. A folyamatos beszéd és a telefoncsörgés tovább ronthatják a koncentrációt.

Az univerzálisan illeszkedő Serenity Choice Komfort fül dugót úgy fejlesztettük ki, hogy ezeket a zajokat egy elfogadható szintre csökkentse.

A beszélgetések a háttérbe mosódnak és a telefon csörgése, valamint a repülőgépek, vonatok stb. által keltett zaj kevésbé válik zavaróvá. Azonban a beszélgetéseket hallhatja, ha úgy dönt, így nem fogja magát elszigetelve vagy elzárva érezni.

A Serenity Choice Komfort egy diszkrét zajcsökkentő fül dugó egész napos viselésre tervezve, anélkül, hogy irritációt okozna. Míg más irodai fül dugók tompa és természetellen hangzást okozhatnak, az Irodai szűrők a teljes frekvenciás zajcsökkentést biztosítják. A fejlett technológiájú membrán-szűrő kialakítása biztosítja a levegő szabad áramlását a fülben, minimalizálja a dugultság érzését, miközben biztosítja a fül megfelelő szellőzését az optimális kényelem érdekében.

Termékspecifikus előnyök

- Garantált tökéletes illeszkedés: Kis, közepes és nagy dómok megtalálhatók a csomagolásban, extra nagy méret igény szerint kapható.
- Higiénikus: Az akusztikus szűrőket fejlett hálós technológiával látták el, melyek biztosítják a fülek folyamatos szellőzését.
- Hipoallergén: A dómok orvosi TPE-ből készültek.
- Ár érték arány: Többször használatos dómok.
- Természetes: A természetes hallás megmarad, amely elősegíti környezetünk észlelését.

16 | 9
SNR | NRR

Hangsökkentés:

Koncentrációjavulás:

Termékalkalmazások

- Javítja a koncentrációt
- Csökkenti a stresszt
- Csökkenti a háttérzajt

A doboz tartalma

- 2 dóm minden méretben S,M,L
- 2 akusztikus szűrő 16 dB
- Kulcsgyűrűvel ellátott alumínium tároló
- Többnyelvű útmutató

Serenity Choice Komfort tanúsítási adatok (KR 15)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Átlagos csillapítás (dB)	10.4	12.2	13.9	16.1	22.9	19.0	20.3				
Szórás (dB)	3.0	2.2	3.7	2.4	3.9	3.8	5.0	16	13	11	16
APV 95% (dB)	7.4	10.0	10.2	13.7	19.0	15.2	15.3				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3.15 (kHz)	4 (kHz)	6.3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Átlagos csillapítás (dB)	10.2	11.2	13.4	15.7	24.0	21.6	19.2	19.3	19.0	
Szórás (dB)	3.1	2.8	2.9	2.7	3.2	3.1	3.5	3.8	5.2	9
APV 98% (dB)	4.0	5.6	7.6	10.3	17.6	-	13.8	-	10.2	

