



Serenity Choice™

Zene

Csúcskategóriás hallásvédelem
a hallás gondozás szakértőjétől



A Sonova brand

PHONAK
life is on



A zene hangszintje egy koncerten általában meghaladja a biztonságos 85 dB-es hangnyomás szintet. Az ennél hangosabb zene halláskárosodást okozhat, akár fülzúgás, akár hyperacusis vagy maradandó halláskárosodás formájában.

A Serenity Choice Zene 17 dB-lel csökkenti a hangszintet, ezzel a 102 dB hangos zenét biztonságos szintre csökkenti, akár 8 órán keresztül is.

A Serenity Choice Zene kifejezetten zenészek, zenekedvelők és koncertlátogatók számára lett kifejlesztve. A szabadalmaztatott membránszűrő technológia egy lapos csillapítási választ biztosít, így az összes frekvencia szinte azonos szinttel csökken. Nagyszerű zenehallgatáshoz, hiszen a hallgató semmit sem veszít az eredeti hangzásból, csupán egy biztonságos hangszinten hallgathatja azt, melynek köszönhetően a Serenity Choice Zene a legjobb, legmegbízhatóbb univerzális hallásvédő a piacon.

A Serenity Choice Zene lehetővé teszi a fül szellőzését, így minimalizálja a dugultság-érzést (alacsony frekvencia hangsúly) és optimális kényelmet biztosít. Elsősorban zenehallgatáshoz tervezték, de bármilyen környezeti zaj esetében biztonságos védelmet nyújt.

Termékspecifikus előnyök

- Garantált tökéletes illeszkedés: Kis, közepes és nagy dómok megtalálhatók a csomagolásban, extra nagy méret igény szerint kapható.
- Higiénikus: Az akusztikus szűrőket fejlett hálós technológiával látták el, melyek biztosítják a fülek folyamatos szellőzését.
- Hipoallergén: A dómok orvosi TPE-ből készültek.
- Ár érték arány: Többször használatos dómok.
- Természetes: A természetes hallás megmarad, amely elősegíti környezetünk észlelését.

17 | 10
SNR | NRR

Hangsökkentés:

Környezeti hang:

Termékkalkulációk

- Élvezze a zenét biztonságos hangszinten
- Segít megelőzni a halláskárosodást koncerten, klubokban, bárokban stb.
- Optimális kényelem
- Minimális elzáródás

A doboz tartalma

- 2 dóm minden méretben S,M,L
- 2 akusztikus szűrő 17 dB
- Kulcsgyűrűvel ellátott alumínium tároló
- Többnyelvű útmutató

Serenity Choice Zene tanúsítási adatok (KM 20)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Átlagos csillapítás (dB)	23.6	22.8	22.7	25.8	22.8	15.8	17.4				
Szórás (dB)	4.6	5.9	5.3	4.6	5.2	2.6	3.6	15	18	18	17
APV 95% (dB)	19.0	16.9	17.4	21.2	17.6	13.2	13.8				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3.15 (kHz)	4 (kHz)	6.3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Átlagos csillapítás (dB)	23.8	21.6	21.6	25.8	24.7	15.9	15.6	17.1	13.5	
Szórás (dB)	2.6	3.2	2.9	4.8	3.9	2.6	3.2	3.0	4.4	10
APV 98% (dB)	18.6	15.2	15.8	16.2	16.9	-	10.0	-	7.9	

